



SAMURAI SIM



SIM MANUAL

คู่มือการใช้งาน SIM for Android

\สารบัญ/

ในชุดประกอบด้วย 03


APN ตามแพ็คเกจของท่าน 03

การใช้งาน 04

การตั้งค่า APN 05

ติดต่อเรา 07

\ ในชุดประกอบด้วย /



- 1 ซองซิม
- 2 ซิมการ์ด
- 3 ที่จิ้มซิม

\ APN แปกเกจต่างๆ /

APN หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า "Access Point Name" ในแต่ละประเทศ และเครือข่ายนั้นจะมีการตั้งค่า APN ที่แตกต่างกันออกไปครับ โดยสามารถตรวจสอบ APN ของท่าน จากตารางด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Country	APN & APN Name	Username	Password	Authen-tication
ญี่ปุ่น (Softbank)	plus.4g	plus	4g	-
ญี่ปุ่น (IIJ Mio)	vmobile.jp	-	-	-
ไต้หวัน	internet	-	-	-
เกาหลีใต้	internet	-	-	-
ฟิลิปปินส์	mobiledata	-	-	-
อาเซียน 6 ประเทศ	internet	-	-	-
ยุโรป 33 ประเทศ	drei.at	-	-	-
จีน, ฮองกง, มาเก๊า	internet	-	-	-

\ การใช้งาน /

Step 1

เมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทางแล้ว
โปรดนำซิมใส่ในตัวเครื่อง

Step 2


รอตัวเครื่องจับสัญญาณซิมค้
โดยตัวเครื่องจะทำการจับสัญญาณอัตโนมัติ
วันที่ตัวเครื่องจับสัญญาณจะถือเป็น
วันใช้งานวันแรก

Step 3


จากนั้นทำการเปิด Data Roaming
ตามขั้นตอนต่อไปนี้



1 ไปที่ Settings จากนั้นเลือก
Wireless & networks



2 เลือก Mobile network




3 จากนั้นเปิด Data Roaming


\ การตั้งค่า APN /




1 ไปที่ Settings จากนั้นเลือก Wireless & networks



2 เลือก Mobile network




3 จากนั้น Access Point Names



4 จากนั้นกด : เลือก New APN

\ การตั้งค่า APN /



5 จากนั้นตั้งค่า APN ตามแพ็คเกจของท่าน (APN ดูได้จากหน้าที่ 1) แล้วกดตกลงครับ

6 เลือก APN ที่ท่านสร้างเมื่อช้กลุ่มนี้

\ ติดต่อเรา /



ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ (LINE)
9:00-18:00



บริษัท บางกอก ซามูไร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
73/7 ซ.ร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tax ID : 0105553132991

-  โทร: 02-491-0000, 094-794-7722 (สนามบินสุวรรณภูมิ)
-  email: info@bs-mobile.jp
-  Facebook: [Samurai WiFi \(@bs.mobile.thai\)](#)
[Global WiFi \(globalwifi.thai\)](#)